

Abee C8G 版本查看與升級說明

※注意事項：進行升級前務必確認連接電源或已充飽電，若更新執行中斷電，可能造成升級失敗並無法開機，需送回原廠修復。

一、版本升級

Step 1.將升級程式(C8G.bin、edog.csv)copy 到此記憶卡。

Step 2.將卡片置入 Abee C8G 中，接上電源並按開關機鍵開機，此時機器即開始升級程序，約待 10~20 秒後升級完成。

Step 3.取出 C8G 中記憶卡，並將卡片 Step 1 所放入的升級程式(C8G.bin、edog.csv)刪除。

Step 4.查看版本是否正確。

二、查看版本

Step 1.在目錄選單中，使用上▲、下▼鍵選擇「版本資訊」(圖 1)並按下，顯示版本資訊為 V1.00.05。

(圖片為範例，請以實機為準)



圖 1



圖 2